


Dostupna za Apple (verzija iOS 7 naviše) i Android (verzija 4.0 naviše). Skinite Candy simply-Fi aplikaciju s online trgovine (APP STORE za Apple ili PLAY STORE za Android).

Uključite WIFI na svom uređaju i provjerite vezu.



PROVJERITE SERIJSKI BROJ UREĐAJA, NAZIV I LOZINKU KUĆNE MREŽE



Kliknite na uređaj koji želite spojiti.



Unesite serijski broj uređaja (svih 16 znamenki) - korak 2.



Provjerite da li navedeni model uređaja ispravan. U suprotnom, vratite se i provjerite uneseni serijski broj.



Za početak, provjerite da je sat postavljen i da ne treperi broj 12:00. Okrenite programator na WIFI položaj. Pritisnite i držite tipku (prikazanu na slici) dok se na displayu ne pojavi oznaka "rSt".



Izađite iz simplyFi aplikacije. Otvorite postavke uređaja.




Kliknite na WIFI postavke. Odaberite CANDYOVEN



Zatvorite postavke uređaja. Ponovno pokrenite simply-Fi aplikaciju.



Unesite naziv kućne mreže. Unesite lozinku (korak 2). Odaberite vrstu mreže (WPE/WPA) i kliknite na Configure.



Sada možete pratiti vašu pećnicu putem uređaja.



Kako biste omogućili upravljanje na daljinu, postavite programator na WIFI položaj.